



COMMENT BIEN ENTRETENIR DES BATTERIES DE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE ?

- Chargez vos batteries 18h avant la première utilisation
- Recharger quotidiennement vos batteries toutes les nuits après chaque décharge même après une décharge partielle
- Ne déchargez pas vos batteries de façon trop importante sans les recharger complètement régulièrement
- Ne chargez pas vos batteries lorsqu'elles sont soumises à des températures extrêmes (Les températures supérieures à 30°C ne sont pas recommandées pour la recharge ainsi que les températures inférieures à 10°C)
- Utilisez le chargeur fourni avec votre batterie

Gardez à l'esprit que la capacité maximale de vos batteries est atteinte après 10 à 20 cycles de charge et qu'afin d'éviter de perdre en autonomie, minimiser les consommations d'énergie inutiles.

